خطوات لصق ورق الجدران

أصبحت أوراق الجدران حاجة اساسية معتمدة في الديكور المنزلي لما تضفيه من طابع مميز.

ومع السنوات، والطلب على استخدام ورق الجدران في تزايد مستمر لأنه سهل التركيب ولا يتطلب الكثير من الجهد والوقت من اجل تنظيفه، ويدوم استخدامه لسنوات طويلة، الى جانب انه يتميز يتصاميمه والوانه الرائعة التي يمكن اختيارها بحسب ذوق كل شخص.

واليوم، سنتعرف معا على خطوات تركيب ورق الجدران:

اولا، يجب تحضير الحائط الذي يجب ان يكون ناعما وخاليا من الشقوق التي في حال وجدت يجب ان يتم تسكيرها بواسطة معجون مخصص للجدران وبعد ان يجف يتم تنعيمه حتى يصبح سطحه بمستوى باقي الجدار.

ثانيا، يجب ان يكون الجدار مطليا بمادة لاصقة ذات ملمس ناعم وخال من التشققات. بعد دهنه يجب ان يترك الحائط ليجف مدة يوم كامل من اجل لصق ورق الجدران.

ثالثا، في اليوم التالي يجب التأكد من أن الحائط قد جف كليا لتبدأ عملية لصق الورق التي يجب ان تتم من اعلى الحائط حتى اسفله، حيث يتم تثبيت الورق من اعلى ليتدلى.

رابعا، بإستخدام المالج او ما يعرف بميزان الماء يتم تثبيت الورق بهدوء ودقة حتى يلتصق بشكل جيد. لذلك، تحتاج عملية اللصق الى دقة وتمهل ويتم رصها حتى نهاية الجدار ويتم قص الطرف المتبقي بواسطة مقص.

خامسا، انتهت عملية لصق الورقة الاولى عندها يتم الصاق الأوراق بجانب بعضها البعض، اي الحرف الى جانب الحرف. هذا ويجب ان يتم لصقها بتمهل حتى لا تتشكل فقاعات هواء وتجعدات فتفسد ورق الجدار كله.

وفي حال كان الشخص مبتدأ في عملية لصق اوراق الجدران ننصحه ان يقوم بلصق نموذج من الورق عند منطقة الباب حتى يتأكد من شكلها ولا يخسر كمية كبيرة من هذه الأوراق التي تعتبر غالية نوعا ما.

وأخيرا اليكم هذا التنبيه، لا تقص أوراق الجدران الى قطع بل يتم

إلصاقها من أعلى الى اسفل.