أساسيات لتصميم حمام جديد

هذه الأبعاد القياسية والنصائح التخطيطية يمكن أن تساعدك في التخطيط لحمام فاخر وعملي!

أصبحت الحمامات الواسعة من أكثر المساحات المعتبرة في التصاميم المنزلية. توفر هذه الإعدادات في الكثير من الأحيان ملجأ فاخر يهرب فيه الشخص من جداول العمل المشحونة، ويقصده ليدلل نفسه. في هذه الأماكن، يمكن أن تحصل على خصوصية مضمونة في عالم فاضح.

بحكم طبيعتها، الحمامات تسمح لتباين واسع في حلول التصاميم الإبداعية والخيارات المادية. هناك عدد قليل من العناصر الأساسية التي يحتاجها كل الحمام، ومن ثم هناك وسائل الراحة التي تجعل الحمام ملكك الخاص.

المغسلة. ركّز المغسلة بطريقة يمكن الوصول إليها بسهولة عند دخول الحمام. التكوين الأكثر شيوعا هو وضع مغسلتين اثنتين بمحاذاة بعضهما البعض وتحتهما خزانة صغيرة، في حين يمكن ترتيب المساحات الفاخرة أكثر مع خزانات أكبر ومنفصلة عن المغسلة.

حوض المياه. ضع حوض مياه جميل في منطقة في الغرفة يمكن أن تكون نقطة اتصال بين العناصر الأخرى في الحمام. سواء تستخدم حوض المياه في الكثير من الأحيان أو لا، إنه سيظل تصميم مرغوب فيه وحتى عنصر ضروري لتصميم حمام كبير! اترك الكثير من المساحة المفتوحة أمام الحوض بحيث الدخول والخروج منه لا يعرقل ويعطيك المجال لكي تتنفس الصعداء.

الدش. يجب وضع الدش بطريقة تجعل الرطوبة والرش الزائد من المياه تنحصر في مناطق مقاومة للماء والنش. انظر في ما إذا كنت تريد الدش الخاص بك أن يكون منفتحا أكثر على المساحة في الحمام أومغلق بباب زجاجي، على سبيل المثال. الوضعية للدش تعتمد على هذه العوامل، ولكن إن كنت تريد أن تكون هناك مساحة مكرسة مباشرة أمام باب الحمام حيث يكون الجو رطب، ليست هناك مشكلة!

المرحاض. ضع المرحاض في مكان مخفي عن الأنظار من باب الحمام، سواء إن كان أو لم يكن موجود في غرفة صغيرة خاصة به. النوافذ في هذه الغرف مرغوب بها، ولكن إذا لم تكن ممكنة، يجب وضع مراوح في الحمام.